ZAMAN RÖLESİ

VZR-XX TR

Genel

VZR-XX Zaman röleleri zamana bağlı kontrol gereken her yerde(sanayi, konut,fabrika v.b.) kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Cihazın Kullanımı ve Çalışma Prensibi

Cihazın bağlantılarını bağlantı şekline uygun yapınız. Bekleme zamanını(t) düğme ile ayarlayınız. Cihaza enerji veriniz. Cihaz bekleme zamanını saymaya başlar. Zaman sayarken ON ledi yanar ve Out ledi yanıpsöner. Bu aşamada kontak çıkışı (NC) 3 nolu kontaktır. Zaman dolduktan sonra röle ledi sürekli yanar ve kontak çıkışı (NO) 2 nolu kontağa geçer. Enerjisi kesilene kadar cihaz bu konumunu korur.

Cihazın Bakımı

Cihazın enerjisini kapatın ve bağlantılardan ayırın. Hafif nemli bir bez yardımı ile cihazın gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi olarak cihaza zarar verebilecek iletken veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın. Cihazın temizliği bittikten sonra bağlantılarını yapın ve cihaza enerji verip çalıştığından emin olun.

Uyarılar

Cihazı tarafımızdan belirtildiği talimatlara uygun şekilde kullanınız.

Cihazı ıslak ortamda çalıştırmayınız.

Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.

Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakın ve operatörün kolayca erişebildiği bir yerde bulundurunuz.

Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için bağlantıyı kaldırma elemanı olarak işaretleyiniz.

Bağlantı Şeması:



VZR-XX
(Çekmede gecikmeli)



Boyutlar VZR-XX için



Teknik Bilgiler

- Çalışma Gerilimi(Un)..: 150V - 260V AC
- Çalışma Frekansı.....: 50/60 Hz.
- Çalışma Gücü.....: <4VA
- Çalışma Sıcaklığı.....: -20°C.....+55°C
- Zaman(t).....: 0,1sn. - 60dk.
- Gösterge.....: On ledi ve Out(RLY) ledi
- Bağlantı Şekli.....: Terminal bağlantı
- Ağırlık.....: Max. 90gr.
- Kontak.....: 7A/250V AC(Rezistif Yük)
- Montaj.....: Pano içine dikey yada klemens rayına montaj
- Çalışma İrtifası.....: <2000metre
- Kablo Çapı.....: 2,5mm²

İletişim: www.er-na.com.tr info@er-na.com.tr

TÜRK MALI

TIMER RELAYS

VZR-XX ENG

General

VZR-XX timer relays are used in all fields (industry, house, plant etc.) need controlls related to the time.

Usage of Device and Working Principle

Please make the connection according to the diagram. Please adjust the delaying time by the button. Energize the device. Device will count the stand by time. On(power) led gets on when the counting occurs, Out(relay) led gets on and off. During this step contac t output is (NC) 3. After the time is up Out (relay) led gets on constantly and contact out put gets into (NO) 2. Untill it is de-energized device remains the same.

Connection diagram for



Maintenance

Switch off the device and release from connections. clean the trunk of device with a swab. Don't use any conductor or chemical might damage the device. make sure device works after cleaning.

Warnings

Please use the device according to the manual.

Don't use the device in wet.

Include a switch and circuit breaker in the assembly.

Put the switch and circuit breaker nearby the device, operator can reach easily.

Mark the switch and circuit breaker as releasing connection for device.

VZR-XX
(On Delay)



Dimensions for VZR-XX



Tecnical Specifications:

- Operating Voltage(Un)..: 150V - 260V AC
- Operating Frequency....: 50/60 Hz.
- Operating Power.....: <4VA
- Operating Temperature..: -20°C.....+55°C
- Time(t).....: 0,1sec. - 60min.
- Display.....: On led and Out(RLY) led
- Connection Type.....: Terminal connection
- Weight.....: Max. 90gr.
- Contact.....: 7A/250V AC(Rezistif Yük)
- Mounting.....: Vertical assembled in the panel or assembled on the din rail
- Operating Altitude.....: <2000meter
- Cable Diameter.....: 2,5mm²

Contacts: www.er-na.com.tr info@er-na.com.tr

MADE IN TÜRKİYE